



Acustiko® - pannello antirumore

Istruzioni di montaggio

Versione per recinzioni

- 1** Montare le staffe metalliche ai ganci del pannello. La staffa si unisce al pannello facendole compiere una rotazione di 90°.



- 2** Appendere il pannello Acustiko® alla traversa orizzontale della recinzione metallica. Posizionare i successivi pannelli allineandoli senza discontinuità.



- 3** Fissare i pannelli con le cinghie in dotazione facendole scorrere alternativamente davanti e dietro le bacchette metalliche della recinzione.



- 4** Tirare la cinghia e bloccarla nella fibbia metallica. La cinghia va applicata a tutti i pannelli della barriera.



Versione autoportante

- 1** Predisporre dei tubi metallici del commercio (diametro 40-48 mm) nei plinti di cemento. È anche possibile fissare i tubi direttamente nel terreno o con piastre ai basamenti tipo New Jersey.



- 2** Infilare i pannelli Acustiko® sui tubi attraverso le apposite asole laterali chiuse in testata.

